


机场进场路（二期）交通疏解图



- ①昌都至邦达：自昌都行驶至进场路起点→北端绕场路→机场绕场路→行驶至机场南端左转上G214国道→邦达；
- ②昌都至机场：G214国道→进场路一期（K3+540）→左转进机场
- ③邦达至机场：G214国道→右转上机场绕场路→北端绕场路→左转上机场进场路一期（K3+540）→左转进机场
- ④邦达至昌都：G214国道→右转上机场绕场路→北端绕场路→G214国道→昌都

