


# 机场进场路（一期）交通疏解图



- 昌都市
- 昌都至邦达: 自昌都行驶至进场路起点→北端绕场路→机场绕场路→行驶至机场南端左转上G214国道→邦达;
- 昌都至机场: 自昌都行驶至进场路起点→北端绕场路→机场绕场路→行驶至机场南端右转上G214国道→临时道路→机场进场路二期→机场
- 邦达至机场: 邦达G214国道→临时道路→机场进场路二期→机场;
- 邦达至昌都: 邦达G214国道→右转上机场绕场路→北端绕场路→G214国道→昌都

